



## Memórias descritivas – weber.rev dur

Reboco mineral de regularização impermeável, weber.rev dur da weber cimenfix, de cor cinza, para paredes exteriores e interiores, novas ou a reabilitar, aplicado sobre alvenaria de tijolo, bloco de betão ou pedra, servindo como suporte a colagem de cerâmica e de pedra natural ou outros acabamentos em camada fina (barramentos, pintura, revestimentos orgânicos espessos, etc.), aplicado numa espessura média de 15 mm (nunca inferior a 8 mm sobre reboco) ou em várias camadas com o máximo de 15 mm cada para espessuras superiores.

Misturar bem **weber.rev dur** da **weber cimenfix** com a quantidade de água aconselhada, em betoneira ou na máquina de projecção, até obter uma pasta homogénea. Para aplicação manual, estender sobre o suporte com uma talocha de plástico ou inox na espessura desejada, regularizar a superfície com uma régua e talochar assim que tiver começado a endurecer, para obter um acabamento mais uniforme. Para aplicação utilizando equipamento mecânico de projecção, regularizar com régua e talochar quando tiver começado a endurecer. Nos pontos singulares reforçar a aplicação com rede de fibra de vidro anti-alkalina (malha de 10 mm x 10 mm). Em caso de muito calor deve humedecer a superfície de **weber.rev dur** da **weber cimenfix** assim que estejam passadas as primeiras 12 horas, mantendo a superfície humedecida durante pelo menos as primeiras 48 horas, de forma a permitir uma cura lenta e eficaz. A aplicação do acabamento previsto deverá aguardar no mínimo 15 dias após a realização do reboco com **weber.rev dur** da **weber cimenfix**.

