



Memórias descritivas – weber.rev tradition

Reboco mineral de regularização à base de cal, **weber.rev tradition** da **weber cimenfix**, de cor branca, para aplicação em exteriores e interiores, sobre alvenaria antiga de tijolo ou pedra, assente com argamassas pobres à base de cal, aplicado em espessuras até 3 cm por camada.

Molhar bem o suporte algumas horas antes da aplicação de **weber.rev tradition** da **weber cimenfix**. Misturar bem o produto em pó com a quantidade de água aconselhada, em betoneira ou na máquina de projecção, até obter uma pasta homogénea. Para aplicação manual, estender uma primeira camada de pasta sobre o suporte com uma talocha de plástico ou de aço inox, reforçada com rede de fibra de vidro, deixando uma superfície rugosa. Após algumas horas de endurecimento, aplicar uma segunda camada, regularizando a superfície da parede com uma régua. Talochar assim que tiver começado a endurecer, para obter um acabamento mais uniforme, deixando secar para posterior acabamento com **weber.rev kal** da **weber cimenfix**. Para acabamento pintado, arear a superfície de **weber.rev traditon** com esponja humedecida. Aguardar pelo menos 7 dias antes de proceder à aplicação dos acabamentos.

Se a espessura a aplicar for superior a 3 cm ou o suporte muito frágil, reforçar o reboco com a utilização de uma rede de aço galvanizada, fixada ao suporte com elementos inoxidáveis, para estabilizar o reboco e o suporte.

