



Memorias descritivas – weber.tec rapid

Argamassa de presa rápida para realização de fixações correntes de elementos metálicos, em suportes de alvenaria de tijolo ou bloco e betão, e pequenas reparações em suportes de betão e argamassa de cimento.

A aplicação deve ser feita verificando a profundidade e diâmetro do elemento a fixar, em suportes limpos e humedecidos; amassar pequenas quantidades de **weber.tec rapid** utilizando cerca de 190 ml de água para 1 Kg de pó, aplicar com colher e talocha logo após a amassadura e inserir o elemento metálico, mantendo-o fixo durante alguns minutos, enquanto a argamassa endurece; compactar e alisar a argamassa com colher ou talocha; para pequenas reparações, colocar e compactar a argamassa com colher, realizando o acabamento com talocha e/ou esponja.

